

MICROSTONE® Varnish

MICROSTONE® tillhandahåller tre olika 2-komponent polyuretanlackar i vattendispartition med olika kvaliteter och egenskaper. De är inte lösningsmedelbaserade och därför mer skonsamma mot miljön. Samtliga tre är designade för att skydda mineralytor som t ex mikrocement och mikrobruk. Den skapar en film som tätar och härdar ytan samt förhindrar föroreningar att tränga ner. De skyddar i olika grad mot kemisk och mekanisk nötning utan att det påverkar ytans naturliga andningsförmåga. De gulnar inte.

- **MICROSTONE® Varnish N1** ger ett bra skydd mot kemisk och mekanisk nötning. Finns tillgänglig i Matt-glans 10 och Satin – glans 30.
- **MICROSTONE® Varnish N2** ger ett högt skydd mot kemisk och mekanisk nötning. Finns tillgänglig i Matt – glans 5, Satin - glans 20 och Gloss - glans 100.
- **MICROSTONE® Varnish H** ger ett mycket högt skydd mot kemisk och mekanisk nötning. Finns tillgänglig i Matt - glans 15, Satin – glans 30

Vägledning:

För bästa resultat bör ett eller flera lager **MICROSTONE® Sealer** appliceras före varnish. Välj Varnish utifrån behov och applicera ett eller flera lager. För ytor som är belagda med **MICROSTONE® WP** kan 1-2 lager vara tillräckligt medan ytor som belagts med **MICROSTONE® N** eller andra mineralytor kan 2 eller flera lager behövas.

Applicering av varnish:

Applicering av varnish på en **MICROSTONE®** yta kan göra 2-3 timmar efter att sealern är torr.

Använd rätt catalysator till respektive varnish. Vätskorna skakas noggrant så att alla tillsatser blandas. Blanda varnish och catalysator med elektrisk blandare på låg hastighet. Varnish kan blandas med ca 10% vatten för att öka rinnigheten. Applicera med roller, pensel, spruta, skrapa eller annat lämpligt verktyg. Appliceras flera lager vänta upp till 2-3 timmar beroende på miljöförhållande så varnisen torkat ordentligt. Blandad varnish har en öppentid på 3-5 timmar beroende på miljö.

Viktigt: Är temperaturen inte mellan +10 och +30 skall varnish ej appliceras. Applicera ej i drag eller direkt solljus. Torkar varnish för snabbt kan oönskade effekter uppkomma. När varnish används utomhus så undvik att applicera i blåst eller direkt solljus. Detta kan påverka vidhäftningen och normala torkning som i sin tur kan leda till blåser eller bubblor.

Undvik vatten på lackad yta de första 7 dagarna. Städning och rengöring görs med så PH-neutrala medel som möjligt. Polyuretanlackar är miljövänliga alternativ men också mer känsliga för vattenansamling över tid vilken kan lösa upp dem. Våta saker som ligger kvar i t ex dusch under längre tid kan ge skador på lacken.

***Disclaimer:** Information och vägledning är baserade på tester i laboratorium och erfarenheter. Vi garanterar produkternas kvalitet men utan garantiutfästelser då användarförhållanden är utom vår kontroll. Det är slutanvändarens ansvar att säkerställa kompatibilitet med andra produkter och att utföra egna kontroller och tester.*